

11. Свидетельство о приемке.

Паяльная станция МАГИСТР Ц20-ТМА заводской № _____ соответствует ТУ 27.90.31-001-34181869-2020 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска «_____» _____ 20 г.

Представитель ОТК _____

Паяльная станция имеет декларацию о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.МН06.В.06408/20

МАГИСТР Ц20-ТМА

паяльная станция

Инструкция по эксплуатации
и паспорт

ООО НТЦ «Магистр – С»
410033, г.Саратов, ул.Панфилова, 1
тел./факс: (8452) 47-37-27

E-mail: magistrsar@mail.ru
www.magistr.su

6. Техническое обслуживание.

- 6.1. Не допускайте загрязнения поверхности термостола.
- 6.2. Перегрев термостола сокращает его срок службы, используйте оптимальную температуру.
- 6.3. Не прилагайте чрезмерных усилий к рабочей поверхности термостола.

7. Регламентные работы и введение температурной поправки.

Проверить омметром сопротивление нагревательного элемента (между выводами 1 и 5 разъема должно быть 15÷17Ом) и термодатчика (между выводами 4 и 2 не более 10 Ом). Используя аттестованный прибор измерения температуры, провести измерения температуры поверхности термостола в расплавленной капле припоя. При необходимости ввести температурную поправку.

Для перевода станции в режим ввода температурной поправки необходимо включить станцию, удерживая в нажатом состоянии кнопку «+». На дисплее отобразится текущее значение поправки. Нажатием на кнопки «+», «-» его можно изменить от -30 до +30 °С (знак «+» на дисплее не отображается). После выключения, при последующем включении станция перейдет в рабочий режим.

1. Введение.

Паяльная станция МАГИСТР Ц20-ТМА, в дальнейшем станция, предназначена для проведения паяльно-ремонтных работ в производстве электронной техники и является технологическим оборудованием. Блок управления предназначен для поддержания заданной температуры поверхности термостола.

Износостойкое, анодированное покрытие рабочей поверхности обеспечивает длительный срок эксплуатации.

Станция выпускается в металлическом корпусе, имеет полную гальваническую развязку от питающей сети и клемму заземления. Индикатор на станции показывает заданную температуру установки.

2. Технические характеристики.

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Потребляемая мощность, не более | 90 Вт |
| Напряжение питания | 220В, 50 Гц |
| Вторичное напряжение | 36 В, 50 Гц |
| Мощность термостола | 80Вт |
| Диапазон температур для термостола | 50÷450 ° |
| Габариты рабочей поверхности | 40x50 мм |
| Погрешность контроля температуры | +/- 5 °С |
| Предохранитель | 3А |
| Наработка на отказ | 2400 ч. |
| Масса, не более | 3 кг. |

Содержание.

1. Введение.
2. Технические характеристики.
3. Комплектность.
4. Указание мер безопасности.
5. Подготовка к работе.
6. Техническое обслуживание.
7. Регламентные работы.
8. Правила хранения.
9. Возможные неисправности и методы их устранения.
10. Гарантии изготовителя.
11. Свидетельство о приемке.

3. Комплектность.

В комплект поставки входит:

- | | |
|---|-------|
| 1. Блок управления | 1 шт. |
| 2. Термостол | 1 шт. |
| 3. Инструкция по эксплуатации и паспорт | 1 шт. |
| 4. Упаковочная коробка | 1 шт. |

4. Указание мер безопасности.

При эксплуатации необходимо соблюдать общие правила техники безопасности, относящиеся к работам, связанным с электрическим током.

Замена предохранителя осуществляется только после отключения станции от сети переменного тока.

Перед использованием станции необходимо проверить ее комплектность и работоспособность.

8. Правила хранения.

Хранение паяльной станции производится в упакованном виде, в складском помещении при отсутствии прямых солнечных лучей, при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С, относительной влажности воздуха до 60 %.

9. Возможные неисправности и методы их устранения.

Если станция не включается, следует проверить:

- ⇒ наличие питающего напряжения;
- ⇒ исправность сетевого предохранителя;
- ⇒ правильность подключения термостола.

10. Гарантии изготовителя.

- 10.1. Изготовитель гарантирует соответствие паяльной станции техническим условиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.
- 10.2. Общий срок гарантии составляет 1 год со дня продажи.
- 10.3. Гарантия предусматривает бесплатный ремонт или замену запчастей и комплектующих в течение всего указанного гарантийного срока, при выполнении настоящей инструкции.
- 10.4. Гарантийный ремонт не производится в случае:
 - а) истечения указанного выше гарантийного срока;
 - б) нарушения потребителем правил эксплуатации;
 - в) наличия механических повреждений (трещин, сколов и т.п.);

5. Подготовка к работе.

Внимательно и полностью прочитайте инструкцию по эксплуатации.

- 5.1. Подключите заземление к клемме станции.
- 5.2. Подсоедините термостол к станции.
- 5.3. Подключите шнур питания к сети переменного тока 220В.
- 5.4. Включите станцию, используя выключатель на лицевой панели, на дисплее появится текущая температура.
- 5.5. Кнопками + , - установите требуемое значение температуры.
- 5.6. Через 5 секунд после окончания установки вспыхивают точки во всех разрядах индикатора. Станция запоминает новое значение заданной температуры и переходит в режим индикации текущей температуры.

Первичную настройку паяльной станции проводит предприятие изготовитель. В станции предусмотрен режим введения температурной поправки. При необходимости потребитель может самостоятельно ввести температурную поправку.